## SHARP

## 取扱説明書


液晶カラーテレビ 形 名


LC-37GD2

## 準備編

本機を使うまえの準備(設置・接続・ 設定)のガイドブックです

# **AQUOS**















GR GHOST REDUCTION

このマークは、放送信号に含まれるGCR信号を利用して、ゴーストを軽減する機能を内蔵した機器であることを示すものです。

## はじめに

本機の付属品、本機各部 のなまえやリモコンの準 備のしかたについて説明 しています。

### 設置

本機の設置のしかたと手順について説明しています。

## 接続

システムの接続、アンテナ・電話線、外部機器の接続について説明しています。

## 設定

チャンネル設定のしかた やデジタル放送を視聴す るための準備について説 明しています。

### 索引

本機各部のなまえや画面に表示されることばから説明ページを検索することができます。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

### この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(「操作編 5ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、 保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

# もくじ

## はじめに

付属品	3
各部のなまえ	
ディスプレイ部	4
端子カバーの外しかた	5
チューナー部	6
リモコン	8
チャンネルの基本的な選びかた	9
リモコンに乾電池を入れる	10
乾電池の入れかた	10

## 設置

設置のしかた	1	1
設置の手順	. 1	1
別売品を使ってディスプレイ部を設置する場合	1	5
スタンドの外しかた	. 1	5
縦置き用スタンドを使ってチューナー部を設置する場合	. 1	6

## 接続

接続と設定の手順	17
システムを接続する	18
システムケーブルと電源コードを接続する	18
ケーブル処理のしかた	19
アンテナをつなぐ	20
VHF/UHFアンテナの接続	20
BS・110度CS共用アンテナの接続	21
電話線をつなぐ	22
電話回線に接続する	22
ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ	25
ビデオ機器の接続のしかた	25
DVDプレーヤーなどの接続のしかた	26
電源を入れる	27

## 設定

地上アナログ放送のチャンネルを設定する.	28
自動設定	
地域番号設定	30
地域番号早見表	32
地域番号一覧表	34
追加設定	38
個別設定	39
チャンネルスキップを設定する	40
画面のチャンネル表示を変える	41
受信状態を微調整する	42
チャンネル設定に関する用語	43
地域設定をする	44
地域と郵便番号を設定する	44
地上デジタル放送のチャンネルを設定する.	46
地上デジタル放送のチャンネル設定について	46
自動登録	47
追加登録	48
登録先の数字ボタンを変更する	50
枝番を変更する	52
視聴しないチャンネルをスキップする	53
デジタル放送を視聴するための準備をする.	54
アンテナ設定	54
B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ	±56
B-CASカードを入れる	57
電話回線の設定	
電話会社設定	60
本機で使用している特許など	62


で注意 お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの 製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社 は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去をお願いします。(操作編 118ページ)
- ※ 本取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

## 付属品

## 付属品をご<u>確</u>認ください

で注意 B-CASカードは開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約 款をよくお読みください。





# 各部のなまえ

内の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。


## ディスプレイ部

### 前面






### 後面



## 端子カバーの外しかた



カバー左右のフックを内側 に押しながら、手前に引き ます。


カバー上端のフック2カ所を下方に押しながら、手前に引きます。


# 各部のなまえ(つづき)


### チューナー部


※ 端子については、 操作編 138・139ページの「端子のなまえとはたらき」も ご覧ください。

### 前面(扉を閉じたところ)











# 各部のなまえ(つづき)








## チャンネルの基本的な選びかた

#### お好みチャンネルボタン

- 各ボタンに地上アナログ放送、デジタル放送のお好みの チャンネルを登録できます。
- (お好み登録…操作編 55ページ)
- ●個別設定(39・50~53ページ)したチャンネルは、お 好み登録には反映されません。



### 地上アナログ放送(VHF/UHF)の選局

- ① 放送切換ボタン を押す
- 2 1 ~ 12 を押す

### デジタル放送の選局

- 放送切換ボタン(地上)、BS 、CS1/2)のいずれ かを押す(CS1/2ボタンは、CS1とCS2を切り換えられます。)
- 2 1~12を押す

#### 放送の種類

◆地上A : 従来の地上アナログ放送(VHF/UHF)

◆地上D : デジタル方式の地上放送(UHF)


BS : デジタル方式のBS衛星放送CS1/2 : デジタル方式のCS衛星放送

■選局について詳しくは、**操作編28・62**ページをご覧ください。


# リモコンに乾電池を入れる

## 乾電池の入れかた

カバーを開ける



付属の単4形乾電池を入れ、カバー を元どおりに閉める



#### 乾電池使用上のご注意



乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや 破裂することがありますので、つぎのことを お守りください。


- ●種類の違うものや新旧を混ぜて使わない。
- 乾電池を充電したり、分解したりしない。
- ●価極と○極を正しく入れる。
- ショートさせない。



- 付属の乾電池は保存状態により短期間で消耗す ることがありますので、早めに新しい乾電池と 交換してください。
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンか ら取り出しておいてください。
- 新しい乾電池に交換してもリモコンが動作しな いときは、電池を取り出し、電池の向きを確か めて、入れなおしてください。

### リモコンで操作できる範囲

リモコンは、画面右下の受信部に向けて操作してくださ い。操作できる範囲は受信部から約7m、上下左右に約30 度以内です。



#### リモコンで動作しにくいとき

- リモコンとディスプレイの受信部との間に障害物がある と、操作できないことがあります。
- 電池が消耗した場合は、操作できる距離が徐々に短くな りますので、早めに新しい電池に交換してください。
- 蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことが あります。

#### リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、 水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでく
- リモコン受信部に直接日光や強い照明が当たっていると リモコンが動作しにくくなります。

照明の向きを変えるなどしてみてください。


置

# 設置のしかた

## 設置の手順

## 置く場所を決める

- 直射日光が当たらない、風通しの良い場所を 選んでください。
- ディスプレイ部とチューナー部を結ぶシステ ムケーブルの長さは、約3メートルです。




## 製品を配置する

#### ●ディスプレイ部を設置する

- ご注意 ディスプレイ部は重いので、移動するときは、必ず2人以上で行ってください。
  - ディスプレイ部のスタンドは、壁掛け金具などのオプションを利用する場合以外は外さ ないでください。
  - 設置後、移動するときは、スピーカー部を持たずにディスプレイ部を持ってください。

### ●チューナー部を設置する









- ●チューナー部の上には、ビデオデッキ等を乗せないでください。
- ディスプレイ部の背面部・天面部、チューナー部の天面部・側面部は、適度なスペースをとって設置 してください。スペースがないと、内部に熱がこもる原因となります。
- チューナー部の通風孔および側面ファンの排気孔はふさがないでください。
- チューナー部の下に厚手の布を敷いたり、チューナー部に布をかけたりしないでください。内部に熱 がこもり、故障の原因となります。
- ◆本機を極端に暑いところや寒いところ、密閉された場所などに設置しないでください。 (使用温度:0℃~40℃)
- 本機を壁掛け設置する場合は、必ず専用の壁掛け金具(別売品 AN-37AG2)をお使いください。

# 設置のしかた(つづき)

- 3 スピーカーを 取り付ける
- 本機のスピーカーは取付け・取外しができるセパレートタイプです。
- スピーカーの取付け・取外しの際は、本体の電源を切ってください。
- スピーカーの取付け・取外しの際は、必ず2人以上で作業を行ってくだ さい。
- ディスプレイ部にあるスピーカーケーブルを止めているテープをはがし、スピーカーケーブルを後方に倒す




- ディスプレイ部のスピーカー引っかけネジに、
   スピーカーの接続金具を引っかける
  - ●引っかけ穴の細部に入るよう、スピーカー を下げます。




引っかけネジを支点にして、スピーカー本体を矢印方向(ディスプレイ前面側)に回転させ、接続金具とディスプレイ部のネジ止め穴を合わせる






5 ① スピーカーの端子にスピーカーケーブル を接続する


- ■黒を一側、赤を一側に接続します。
- ② 2本のピンの間にスピーカーケーブルを はさみ込む
- ③ スピーカーケーブルをホルダーに止める



端子カバーをスピーカーの端子部へ取り付
 ける



 **固定ブラケットの爪①・②をディスプレイ部** の溝に合わせて挿入し、固定する



- 付属の取付けネジで固定ブラケットを固定する
  - ●付属のドライバーを使います。

右スピーカーも同じ要領で取り付けます。





●スピーカー部を持って持ち上げたり、運んだりしないでください。




- 左右のスピーカーとも、同じ手順で行ってください。
- ●スピーカーを取り外すときは、逆の手順を行ってください。
- お手持ちのスピーカーを本機に接続することもできます。(**操作編 176・177**ページ参照)

# 設置のしかた(つづき)




### 転倒防止策を実施する


- 1. 付属の転倒防止用のクランプ(2個) を、付属のクランプ取付けネジで取り付けます。
- 2. 市販の丈夫なヒモと金具を使い、壁または柱に固定します。



### スタンドを台や床の上に固定するとき

- 1. 作業する台の上に厚手の柔かい 布などを敷き、その上にディスプ レイ部を、画面を下にしてうつ伏 せに置きます。
- 2. スタンド底面に、付属の固定バンドを付属のネジで取り付けます。
- **3.** ディスプレイ部を起こし、固定する 台や床の上に置き、位置決めをし ます。
- 4. 市販の木ネジなどを使い、固定バンドを台や床に固定します。







● ディスプレイ部はかなりの重量がありますので、台に設置する場合は、この重量に耐え得る堅固なもので、かつ十分な幅と奥行きのある、転倒しにくいものを使用してください。


## 別売品を使ってディスプレイ部を設置する場合

- 本機のディスプレイ部を別売の壁掛け金具(AN-37AG2)に取り付けて設置することもできます。
- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。


壁にかけて使う場合 〈壁掛け金具(AN-37AG2)〉(詳しくは壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。)

#### ご注意

液晶カラーテレビの設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。



#### 取付け角度について



#### 本機に取り付ける壁掛け金具について

● 壁掛け金具は、刻印[A]の位置で取り付けてください。

## スタンドの外しかた


■ 別売の壁掛け金具(AN-37AG2)を使ってディスプレイ部を壁掛け設置する場合は、スタンドを取り外します。

### 作業を始める前に

- 端子カバーおよび接続されているケーブル類をすべて取り外してください。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。


### スタンドのジョイントアングル部のネジ (4カ所)を取り外す

◆(プラス)ドライバーを使います。



### ディスプレイ部を持ち上げ、スタンドの ジョイントアングル部から本体を抜きと る


● ジョイントアングル部をスピーカー線に引っかけないよう、ご注意ください。



# 設置のしかた(つづき)

## 縦置き用スタンドを使ってチューナー部を設置する場合

■ 付属の縦置き用スタンドを使い、チューナー部を縦置き設置することができます。





● チューナー部を縦置き設置する場合は、必ず付属のスタンドをご使用ください。床の上などにじかに縦置きすると、 通風孔がふさがれ、故障の原因となります。

# 接続と設定の手順

- ② アンテナをつなぐ ☞ 20ページ

#### **A**注意

アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

- 3 電話線をつなぐ 22ページ
- 4 ビデオやDVDプレーヤー などの外部機器をつなぐ

#### **| 注意**

接続する外部機器の取扱説明書を併せてご覧になり、正しくつないでください。

**5** 電源コードをつなぐ 18ページ

#### ⚠ 警告

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

#### **介注意**

加えている。 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


- 6 電源を入れる 27ページ
- **7** テレビのチャンネルを設定する 28~53ページ
- **8** デジタル放送を視聴するための準備をする エラグ デジタル放送を視聴するための準備をする

# システムを接続する

## システムケーブルと電源コードを接続する




接続が終了するまでは、電源を入れないでください。




## ケーブル処理のしかた

■ ディスプレイ部後面の端子に接続した電源コードとシステムケーブルは、本体に付いているケーブルホルダーや付属のケーブルクランプを使うと、下図のようにすっきりとまとめることができます。




#### ▼端子カバーを閉じたところ



## アンテナをつなぐ

## VHF/UHFアンテナの接続

- 付属のVHF/UHF用アンテナケーブル・長(差し込みタイプの方)、市販のアンテナ整合器等を、部屋のアンテナ端子の種類や使用するアンテナ線に応じて接続し、チューナー部後面のアンテナ入力(VHF・UHF)端子に接続してください。(下図▲参照)
- 付属のアンテナケーブル・短で、チューナー部後面のアンテナ出力(VHF・UHF)端子とアンテナ入力 (地上デジタル)端子を接続します。(下図園参照)
- 地上デジタル放送をCATVパススルー\*で受信する場合も、VHF/UHFアンテナと同じ接続をします。 CATVによる地上デジタル放送の視聴方法については、お客さまが契約されているケーブル会社にお問合せください。(\*\*CATVパススルー…**46**ページをご覧ください。)
- 地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナを使用します。VHFアンテナでは受信できません。 現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要 な場合もあります。また、地域によってはブースターの追加などが必要になることがあります。)





- VHF/UHFの屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取付けが必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- アンテナ入力(VHF・UHF)端子への接続には、付属のアンテナケーブル・長のうち、先端プラグが差し込みタイプの方(形状: □□□□□)をお使いください。
- 本機の電源を「切」にすると、アンテナ出力(VHF・UHF)端子から信号は出力されません。 ※アンテナ出力(VHF・UHF)端子にビデオデッキなどの他機器を接続しないでください。

## BS・110度CS共用アンテナの接続

■BS・110度CSデジタル放送受信用のアンテナおよびアンテナ線は、専用のものをご使用ください。 アンテナ…… 市販のBS・110度CS共用アンテナをご使用ください。(共用アンテナでない従来のBSア ナログ放送用アンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、BSデジタル放送 も場合によっては映らないことがあります。)

**アンテナ線…** 110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているもの(例. S-5C-FB)をご使用ください。 **ブースターや分配器をご使用の場合…** 110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているものをお使いく ださい。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■BS・110度CS共用アンテナの取付けについては、アンテナに付属の取扱説明書をご覧ください。

#### ▼チューナー部後面





● BS・110度CS共用アンテナからの衛星放送用ケーブル(同軸ケーブル)をつなぎます。この端子は、BS・110度CSアンテナに取り付けられたBS・110度CSコンバーターに+15V/+11Vの電源を供給する働きももっています。

プラグをアンテナ入力端子に取り付けるときは、工具で強く締めつけないでください。内部の結線が切れ、故障する場合があります。





- アンテナ入力(BS・110度CS)端子にアンテナ線を接続するときは、必ずアンテナ電源の設定を「切」にしておいてください。(**54**ページ参照) ※工場出荷時、アンテナ電源の設定は「切」になっています。
- アンテナ入力(BS・110度CS)端子への接続には、付属のアンテナケーブル・長のうち、先端に六角形の金属プラグ(ネジ止めタイプ)が付いているもの(形状: □□□□□)をお使いください。

### BS・110度CS共用アンテナを単独で接続するとき

付属のBS・110度CS用アンテナケーブルをチューナー部後面のアンテナ入力(BS・110度CS)端子と壁のアンテナ端子に接続します。


BS・110度CS 共用アンテナ

壁のアンテナ端子

壁のアンテナ端子

母のBS・110度CS用アンテナケーブル


### BS・110度CSとVHF/UHFが混合されているとき(マンションなど、共聴システムの場合)




## 電話線をつなぐ

## 電話回線に接続する(24ページも併せてご覧ください。)


- ■本機は、双方向番組への参加や有料放送の受信情報の管理のために、放送局との通信を、電話回線を使って行います。
  - で使用の前に必ず電話回線に接続してください。
- 本機と電話機の電源を切る
- 2 電話機の接続線 (モジュラー線) を電話線コンセントから外す



引 付属のモジュラー分配器を電話線コンセントに 差し込む



- 電話機の接続線 (モジュラー線) をモジュラー 分配器の一方に差し込む
- 「付属の電話線でモジュラー分配器のもう一方と本機後面の電話回線端子を接続する



### 接続上のご注意

- 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。

#### つぎの電話回線では注意が必要です。

#### ■電話回線がモジュラージャックでない場合の接続


● 3ピンプラグの場合

市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。

#### ● 直結配線方式の場合

簡単な工事が必要です。

詳細はお近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)にお問い合わせください。



#### ■構内電話(ビジネスホン/ホームテレホン)では

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 詳細は電話設置会社にご相談ください。

#### ■キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。

詳細はお近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)にお問い合わせください。

#### ■本機が電話回線を使って通信している間は、電話機を使用しないでください。

通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ....) が聞こえます。その間は電話をしないでください。

#### ■直接デジタル回線に接続することはできません。


会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利用ください。ISDNなどのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介して接続してください。



● 本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリが鳴る場合がありますが異常ではありません。

## 電話線をつなぐ(つづき)

下のチャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。 また、詳細はNTTへお問い合わせください。



- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- (4) 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(22ページ参照)
- (5) 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ⑦ ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)でご相談ください。

# ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ

- ■本機はビデオ入力端子5系統を備えており、ビデオやDVDプレーヤーなどの外部再生機器を5台まで接続することができます。(i.LINK機器は含まれません。i.LINK接続のしかた… 操作編 162ページ)
- ■接続する機器に応じて、それぞれの端子に合う接続ケーブルをご用意ください。

### ■接続上のご注意

- ●接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、画像や音声にノイズや雑音が出る 原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜きとってください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切っておいてください。
- 接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。


## ビデオ機器の接続のしかた

### 映像入力端子、S2 映像入力端子に接続する



- 音声はそれぞれの音声端子(右/左)に接続してください。
- 入力1~4の映像・音声入力端子または入力3、入力4のS2映像・音声入力端子に接続できます。
- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。

### ▼チューナー部後面 入力3端子部



#### S2映像入力端子について

- S2映像入力端子は、映像端子(ビデオ映像端子)に対し、より高画質な映像で再生するためにS端子ケーブルを使って外部機器を接続するときの端子です。
- 本機は、画面サイズ制御信号(フルモード制御信号、レターボックス制御信号)の入った映像が入力3、入力4のS2映像端子から入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することができます。(操作編)40ページ)
- ●本機のS2映像端子に外部機器のS映像出力端子を接続しても、映像を楽しむことができます。(S端子接続の場合、画面サイズ制御信号は外部機器から入ってきません。)

# ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ(つづき)

## DVDプレーヤーなどの接続のしかた

■ DVDプレーヤーなどに、高精細映像に対応した出力端子がついている場合は、その出力端子に合った 接続をお選びください。より高画質な映像を楽しむことができます。


#### D4映像入力端子、コンポーネント映像入力端子、S2映像入力端子に接続する



- 音声はそれぞれの音声端子(右/左)に接続してください。
- 入力4(前面扉内)の映像/S2映像・音声(左/右)入力端子にも接続できます。

#### プラグの記号

① D映像



#### D4映像入力端子について

- ◆本機のD4映像入力端子は、D1(525i)、D2(525p)、D3(1125i)、D4(750p)の映像の入力に対応しています。
- ●メニュー設定により、画面サイズの判定方法を変えることができます。(操作編41ページ)


# 電源を入れる

- ■本機の電源の入れかたを説明します。
- ■電源を入れる前に各種ケーブルの接続を済ませておいてください。

## **1** ディスプレイ部の電源 (押・入-切)スイッチを 押し、電源「入」にする─

● 電源待機状態(電源ランプ赤色点灯)または 動作状態(電源ランプ緑色点灯)になります。

**電源待機状態のとき** ⇒ 手順**②**に進みます。 **動作状態のとき** ⇒ 選局などの操作ができます。



おしらせ


▼リモコン


電源ランプが赤色点滅していたら

◆システムケーブルの接続を確認して ください。

②つぎのいずれかの方法で動作 状態(電源ランプ緑色点灯) にする

- リモコンの電源ボタンを押す
- ディスプレイ部の電源(受像)ボタンを押す
- チューナー部の電源(受像)ボタンを押す








● 本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。(本機内部の情報を メモリーに記憶するための時間です。)

#### 電源プラグの接続について

- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と通信を行います。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組 予約」や「PPV番組の購入履歴」などが消去されます。この場合、必要に応じて再度設定を行ってください。 (「PPV番組の購入履歴」など、再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。内蔵メモリーに格納された データがこわれることがあります。

# 地上アナログ放送のチャンネルを設定する

- ■地上アナログ放送(従来のVHF/UHF放送)の受信チャンネル設定です。 (工場出荷時は、VHF1~12チャンネルが設定されています。)
- ■「自動」「追加」「地域番号」「個別」の4つの方法があります。(下記参照)




メニュー項目	内容
地上アナログー自動 <b>② 29</b> ページ	で使用になる場所の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送チャンネルを自動的にキャッチし、記憶させる方法です。初めてチャンネル設定するときや、一度登録したチャンネルを消して新たに設定しなおすときは「自動」で行います。
地上アナログー追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	地域番号設定などで登録したチャンネルを消さずに、空きチャンネルに追加登録できる チャンネルを自動設定する方法です。
地上アナログー地域番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	で使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を32~37ページの地域番号早見表・地域番号一覧表から選び「地域番号」を入力する方法です。 ● その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。 ● 地域番号一覧表(34~37ページ)には放送局名を掲載しています。 ● 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり設定しても受信できない場合があります。このときは、追加設定もしくは個別設定をしてください。
地上アナログー個別 <b>39ペー</b> ジ	地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。



- 自動・追加・地域番号設定を行うと、お好みチャンネルボタンに登録されている内容が消され、自動・追加・地域番号設定で受信した地上アナログ放送のチャンネル内容に変更されます。
- 個別設定で行った内容は、お好みチャンネルボタンには反映されません。

- 使用する地域の、現在の電波状態で受信できる VHFとUHFの放送電波(チャンネル)を自動的 にキャッチして、記憶させることができます。
- 記憶できるチャンネルは、最大12局です。記憶された局の1~12チャンネルは、リモコンのチャンネルボタン(1)~(12)で選局できます。

### フタを閉じたところ



#### 「お好みチャンネルボタン」について

チャンネル設定(自動・追加・地域番号)で登録した 地上アナログ放送のチャンネルは、リモコンの「お好 みチャンネルボタン」でも選局することができます。



#### メニュー画面について


- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。
- メニュー画面の表示内容は変更される場合があ ります。

## 自動設定

● を押し、地上アナログ放送を選ぶ

2

- ① <sup>★</sup>□ を押し、メニュー画面を表示 する
- ② 🕣 🖯 で「本体設定」を選ぶ
- ③ で「チャンネル 設定」を選び、 定 を押す



3 を選び、決定を押す



4

## で「地上アナログー

### 自動」を選び、決定を押す

「地上アナログー自動」(自動設定)について詳しくは、**30**ページのおしらせをご覧ください。




次ページへ

# 地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

5


## (・)で「する」を選び、寒寒を押す



6

●自動チャンネル設定が始まり、画面左上に 「サーチ中」が表示されます。

(画面例)



- ●見つかった放送チャンネルが表示されていきます。
- ●放送チャンネルが1つも見つからなかった 場合は、サーチ開始前に設定されていた チャンネルが表示されます。

7

# 

(画面例)



- ●「登録中」と表示され、しばらくすると手順 **4**の状態に戻ります。これで、探し出され たチャンネルが記憶されました。
- ※登録中に電源を切らないでください。

8

## ★ または を押し、通常画面に 戻す



#### 「地上アナログー自動」(自動設定)について

- 手順4で「地上アナログー自動」を選んだときは、現在登録されているチャンネルを消して新たに登録しなおします。初めてチャンネル設定するときは、「地上アナログー自動」で行います。登録済みチャンネルを残しておきたい場合は、「地上アナログー追加」(追加設定)を選んでください。(38ページ参照)
- お好みチャンネルボタンに登録(操作編)55ページ参照)した後、再度自動設定を行うと、登録されていたチャンネル内容が消され、自動設定で受信した地上アナログ放送のチャンネル内容に変更されます。


#### メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

## 地域番号設定

■「地域番号早見表」(32~33ページ)、「地域番号一覧表」(34~37ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認したうえで、お住まいの地域にもっとも近い都市名の地域番号を入力してください。

### フタを閉じたところ



#### 「お好みチャンネルボタン」について

 チャンネル設定(自動・追加・地域番号)で登録した 地上アナログ放送のチャンネルは、リモコンの「お好 みチャンネルボタン」でも選局することができます。

### [例] 東京都八王子市にお住まいの場合 (地域番号「031」を設定する)

- ① **●**を押し、地上アナログ放送を 選ぶ
- ② \*¯¬を押し、メニュー画面を表示 する
- ③ (())で「本体設定」を選ぶ
- 4 で「チャンネル 設定」を選び、(決定)を押す



2 ① で「地上アナログ」を選び、決定を押す

② で「地上アナログ一地域番号」を選び、(決定)を押す

③ <a href="#">(・)で「する」を選び、<a href="#">(決定)を</a></a>押す



 数字ボタン(①~⑩)で、地域 番号「O31」を入力する

●左右カーソルボタンでも入力できます。

(4) → 000 ↔ 001 ←---- + 106 ↔ 107



- ②「開始」で決定を押す
- ●チャンネル設定が始まり、リモコン番号1~12に受信チャンネルが設定されます。

## │ (・)・)で「登録する」を選び、<sup>決定</sup>を ┣ 押す



- ●「登録中」と表示され、しばらくすると手順 **2**の状態に戻ります。これで、探し出され たチャンネルが記憶されました。
- ※登録中に電源を切らないでください。

## **★☆☆**または<sup>※7</sup>を押し、通常画面に戻 す



- 地域番号一覧表(34~37ページ)に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が、現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定(**39**ページ)をしてください。
- ◆地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(34~37ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)
- お好みチャンネルボタンに登録(操作編)55ページ参照)した後、再度地域番号設定を行うと、登録されていたチャンネル内容が消され、地域番号設定で受信した地上アナログ放送のチャンネル内容に変更されます。

#### メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。



● 地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」 (追加設定)(**38**ページ)を実行すると、受信できる放送局が増える場合があります。(UHF放送が受信できる地域など)

# 地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

## 地域番号早見表

(※の付いた都市名については、次ページ下の「おしらせ」の※をご覧ください。)

***	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
曹 秦 市 010 0						
明 石 市 063				1 ~		
昭   島   市   030   対   内   肉   肉   内   061     阿   久   財   市   095     上   屋   市   095     上   屋   市   097     韓   韓   韓   市   027     韓   韓   韓   市   027     韓   韓   市   027     韓   韓   市   027     韓   韓   市   027     東   市   033     東   市   034     東   市   045     東   田   市   061     日   田   市   061     日   日   市   061     日   日   日   日   日   日   日     日   日						
秋 日 市 015						
回 久 根 市						
上 尾 市 O27   き 木 更 津 市 O29   地 川 市 O27   地 川 市 O27   北 九 州 市 O84   北 五 州 市 O85   北 五 州 市 O87   京 都 市 1 O80   北 五 州 市 O89   京 都 市 1 O80   北 五 州 市 O87   京 都 市 1 O80   日本 O87   日本 O87   日本 O87   日本 O88   日本 O89   日本 O88   日本 O89				-		
朝			fi 000	#		
旭 川 市 O27   2			5 027 5 027	٠ ا		
足 利 市 027		<u> </u>		-		
原 木 市 033   版 阜 市 047   7				-		
網 走 市				-		
技 孫 子 市 029				-		
R   時   061				-		
Ye   1				-		
飲 田 市 045   熊 合 市 ※ 028   熊 合 市 ※ 028   熊 合 市 市 090   全 駒 市 061   元 後 市 014   久 田 米 市 085   八 田 原 市 061   元 081   元 082   元 081						
地田市   061   全 別 市 070   2 図 米 市 070   2 図 米 市 070   2 図 米 市 075   2 図 X 市 075   2 Z X 市 075   2 Z X N N N N N N N N N N N N N N N N N N	- 15			-	釧 焰 川	
生物市の14         合物市の14         名曜米市の85           和泉崎市の81         中勢崎市の85         月月市の81         月月市の82           伊丹市市の81         中町市の43         中町市の43         中町市の43           市加川市の29         市の54         中町市の43         中町市の43           市加川市の29         市の82         市市の81         中市市の4043           市原市の29         市の81         小平市の30         金井市の30           大の大海市の81         中市の61         小平市の30         金井市の30           大の大海市の81         中市の77         さいたま市の27         小水板市の41           岩間市の27         さいたま市の27         おいたま市の27           岩棚市の27         さいたま市の27         市の81         中市の30           海球市の27         本の市の29         大の14         東市の33         佐賀市の33           海球を高市がの29         市の29         大の14         東市の33         佐佐賀市の33         佐佐豊市の33         佐世原市の33         東市の33         佐佐豊市の33         東市の34         東市の34         東市の34	C1			_		
日本		<u>池</u> 田 「				090
和						
伊 男 崎 市 025   で					<u> </u>	
## 日本		和 录		-	<u> </u>	
市 川 市 029				ز		082
- 宮 市 054 市 029 ホ 市 030 次 木 市 061 公 市 027 小 金 井 市 030 小 平 市 030 小 平 市 054 市 027 小 牧 市 054 中 055 中 058 中					<u> </u>	
市 原 市 O29 次 木 市 O61					世 月 中	061
茨 木 市 061				_		
今治市の27         市の27         小、牧市の54           いわき市の20         小、牧市の54           岩国市の277         さいたま市の41           岩関市の277         さいたま市の27           岩関市の277         歩いたま市の27           岩関市の60         佐質市の87           宇都宮市※ 024         海野市の76           海水田市の27         海田市の33           浦安市の29         佐世保市の33           大河市の33         大が市の31           大が市の33         大が市の31           大が地市の33         大が地市の33           大が地市の31         地橋市の33           大が地市の31         地橋市の33           大が地市の31         地市の33           大が地市の31         市の34           大が地市の31         市の35           大が地市の32         地市の33           大が地市の35         大が地市の35           大が地市の35         大が田市の36           大が出市の38         大が田市の38           大が地市の38         大が田市の38           大が地市の38         大が田市の38           大が地市の38         大が田市の38           大が地市の38         大が田市の38           大が地市の38         大が田市の38           大が出市の38         大が田市の38           大が出市の38         大が田市の38           大が出市の38         大が田市の38           大が出市の38				4		
入						
いわき市   020						
古田   100					小 牧 市	
う         宇 治 市         060         佐 質 市         087           宇 都 宮 市 ※         024         酒 田 市 018         酒 田 市 033           浦 安 市 029         佐 倉 市 029         佐 世 保 市 089           江 別 市 001         本 名 市 030         上 經 市 001         上 經 市 001           大 分 市 091         大 垣 市 047         レ 静 岡 市 049         大 庭 市 049           大 ヶ 市 061         下 関 市 075         大 館 市 016         上 越 市 038           大 津 市 058         す 吹 田 市 061         上 越 市 038           大 津 市 058         ず 吹 田 市 054         世 瀬 戸 市 054           岡 山 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           岡 山 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 前 054         世 瀬 戸 市 054         市 054           一 面 前 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 前 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 前 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 前 070         元 市 070         元 市 070           一 面 前 市 070         元 市 070         元 市 080           市 市 070         元 市 080         元 市 080           市 市 086         市 市 086         市 086           市 市 086 <th></th> <th><u>い わ_き i</u></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		<u>い わ_き i</u>				
う         宇 治 市         060         佐 質 市         087           宇 都 宮 市 ※         024         酒 田 市 018         酒 田 市 033           浦 安 市 029         佐 倉 市 029         佐 世 保 市 089           江 別 市 001         本 名 市 030         上 經 市 001         上 經 市 001           大 分 市 091         大 垣 市 047         レ 静 岡 市 049         大 庭 市 049           大 ヶ 市 061         下 関 市 075         大 館 市 016         上 越 市 038           大 津 市 058         す 吹 田 市 061         上 越 市 038           大 津 市 058         ず 吹 田 市 054         世 瀬 戸 市 054           岡 山 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           岡 山 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 前 054         世 瀬 戸 市 054         市 054           一 面 前 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 前 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 前 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 前 070         元 市 070         元 市 070           一 面 前 市 070         元 市 070         元 市 080           市 市 070         元 市 080         元 市 080           市 市 086         市 市 086         市 086           市 市 086 <th></th> <th>岩 国 「</th> <th></th> <th><u> </u></th> <th>さいたま市</th> <th></th>		岩 国 「		<u> </u>	さいたま市	
う         宇 治 市         060         佐 質 市         087           宇 都 宮 市 ※         024         酒 田 市 018         酒 田 市 033           浦 安 市 029         佐 倉 市 029         佐 世 保 市 089           江 別 市 001         本 名 市 030         上 經 市 001         上 經 市 001           大 分 市 091         大 垣 市 047         レ 静 岡 市 049         大 庭 市 049           大 ヶ 市 061         下 関 市 075         大 館 市 016         上 越 市 038           大 津 市 058         す 吹 田 市 061         上 越 市 038           大 津 市 058         ず 吹 田 市 054         世 瀬 戸 市 054           岡 山 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           岡 山 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 前 054         世 瀬 戸 市 054         市 054           一 面 前 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 前 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 前 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 市 054         世 瀬 戸 市 054         市 057           一 面 前 070         元 市 070         元 市 070           一 面 前 市 070         元 市 070         元 市 080           市 市 070         元 市 080         元 市 080           市 市 086         市 市 086         市 086           市 市 086 <th></th> <th>岩</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		岩				
宇 部 市 076   76   78   78   78   78   78   78	う	宇治				
漢字   市   O29   佐   倉   市   O29   佐   世   保   市   O89		字 都 宮 7				
大		字 部 7				
Table   Ta	_				佐 倉 市	
大 分 市 030   上 地 市 027   大 垣 市 047   し 前 047   し 前 049   大 版 市 061   上 越 市 038   大 館 市 016   上 越 市 038   大 津 市 058   す 吹 田 市 061   大 牟 田 市 086   鈴 鹿 市 057   田 市 054   田 市 070   上 域 市 061   上 域 市 054   田 市 070   上 域 市 061   上 域 市 030   上 域 市 061   上 域 市 030   上 03	え					
大         分         市         O91         狭         山         市         O27           大         垣         市         O47         日         静         岡         市         O49           大         短         市         O61         下         関         市         O75           大         館         市         O58         よ         中         田         市         O38           大         車         市         O58         サ         吹         田         市         O37           日         時         市         O54         せ         瀬         戸         市         O57           日         時         市         O96         そ         草         加         市         O27           小         増         市         O96         そ         草         加         市         O27           小         増         市         O95         た         大         東         市         O61           小         田         原         市         O48         高         園         市         O25           小         田         市         O94         国         市         O61						
大垣市         047         しり静岡市         049           大阪市         061         下関市         075           大館市         016         上越市         038           大津市         058         す吹田市         061           大羊田市         086         節鹿市         057           岡崎市         054         世瀬戸市         054           岡山市         070         仙台市         013           沖縄市         096         そ草加市         027           小里原市         035         市の05         た東市         061           帯広市         005         た東市         061           帯広市         005         高崎市         025           小山市         027         高崎市         025           高崎市         025         高崎市         025           高陽市         040         高崎市         025           高陽市         040         高崎市         025           高陽市         040         高崎市         036           高陽市         040         高崎市         036           本原市         048         東京市         041           本原市         048         東京市         041         東京市         041	お	青梅				
大阪市 061         下関市 075           大館市 016         上越市 038           大津市 058         す吹田市 061           大年田市 086         歩吹田市 057           岡崎市 054         世瀬戸市 054           岡山市 070         仙台市 013           沖縄市 096         そ草加市 027           小田原市 035         市 061           帯広市 005         市 040           市 027         市 061           帯広市 005         高岡市 040           高岡市 040         市 025           小田原市 035         高級市 061           市 040         高級市 061           市 054         東市 061           産児島市 094         東市 061           基原市 065         多摩市※ 032           村市 029         茅ケ崎市 034           春日井市 054         平葉市 029           春日井市 054         平葉市 029           春日 井市 054         平葉市 029           春日 部市 027         海市 市 030           門 真市 061         フィボー 057           会 別市 061         大 東市 057           大 南 1030         市市 030		大分 <u></u>			<u> </u>	
大館市         016         上越市         038           大津市         058         吹田市         061           大年田市         086         鈴鹿市         057           岡崎市         054         世瀬戸市         054           岡山市         070         仙台市         013           沖縄市         096         そ草加市         027           小田原市         035         高岡市         061           小田原市         035         高岡市         040           帯広市         005         高陽市         025           小山市         027         高槻市         061           高陽市         040         高級市         078           富原市         040         金         金           海原市         040         金         金           本田原市         048         高松市         030           高陽市         040         金         金           本田原市         040         金         金         本市           本田原市         040         金         金         本市           本田原市         040         金         本市         030           本田原市         054         本市         本市         030           <			·		静          市	
大 津 市         058         す 吹 田 市         061           大 牟 田 市         086         節 鹿 市         057           岡 崎 市         054         世 瀬 戸 市         054           岡 山 市         070         仙 台 市         013           沖 縄 市         096         そ 草 加 市         027           小 間 原 市         035         た 東 市         061           小 田 原 市         035         高 岡 市         040           高 崎 市         025         高 樹 市         025           高 樹 市         025         高 松 市         078           高 松 市         078         宝 塚 市         061           本 児 島 市         094         金 摩 市 ※         032           種 児 島 市         065         季 摩 市 ※         032           種 日 井 市         054         手 葉 市         029           春 日 井 市         061         プ 様 市         030           門 真 市         061         プ 津 市         057           カ					下 関 市	
大 年 田 市         086         鈴 鹿 市         057           岡 崎 市         054         地 瀬 戸 市         054           岡 山 市         070         仙 台 市         013           沖 縄 市         096         そ 草 加 市         027           小 間 原 市         035         高 岡 市         040           帯 広 市         005         高 岡 市         040           帯 広 市         005         高 楜 市         061           小 山 市         027         高 松 市         078           高 児 島 市         094         立 別 市         030           塩 児 島 市         094         立 別 市         032           柏 市         029         茅 ケ 崎 市         034           春 日 井 市         054         千 葉 市         029           春 日 部 市         027         調 布 市         030           門 真 市         061         つ く ば 市         029			<u> 5   016 </u>		上 越 市	
岡 崎 市 054 世 瀬 戸 市 054   日 河 13   日 市 070   日 日 市 070   日 日 市 013   日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				す		
回 山 市 070   仙 台 市 013     沖 縄 市 096   そ 草 加 市 027     小 樽 市 007   大 東 市 061     小 田 原 市 035   市 040     市 広 市 005   市 025     小 山 市 027   高 樹 市 061     か 各 務 原 市※ 048   国 市 061     産 児 島 市 094   国 市 030     産 原 市 065   市 029   方 下 向 市 034     春 日 井 市 054   百 円 東 市 030     青 日 恵 市 061   つ   本 市 029     青 日 市 061   つ   本 市 030     円 真 市 061   つ   本 市 029     金 沢 市 041   つ く ば 市 029						
沖縄     市     096     そ     草加市     027       小 博 市     007     大東市     061       小 田原市     035     高岡市     040       市 広市     005     高陽市     025       小 山市     027     高陽市     061       水 百川市     063     宝塚市     061       庭児島市     094     立川市     030       橿原市     065     多摩市※     032       柏市     029     万塚市     千葉市     029       春日井市     054     千葉市     029       春日部市     027     調布市     030       門真市     061     つくば市     029			<u> 5   054 </u>	せ	瀬 戸 市	054
小     樽     市     007       小     田原     市     035       帯     広     市     005       小     山     市     025       小     山     市     025       高     城     市     061       高     松     市     078       高     松     市     078       高     松     市     078       宝     塚     市     061       宝     塚     市     030       基     原     市     030       基     日     井     市     029       基     日     井     市     029       基     市     030       円     具     市     061       カ     041     つ     マ     ば     市			<u>† 070</u>		<u> </u>	013
小田原市     035       帯広市     005       小山市     027       高 協市     061       か 各務原市※     048       加古川市     063       鹿児島市     094       橿原市     065       柏市     029       春日井市     054       香日市     027       門真市     061       つ27     調布市       カー     030       カー     041					草 加 市	
か     市     C     市     O05       小     山     市     O27       各務原市※     O48       加古川市     O63       鹿児島市     O94       橿原市     O65       柏市     O29       春日井市     O54       香日市     O27       門真市     O61       つ27     フ       市     O29       市     O27       市     O30       ア     市     O57       日     市     O41				た		
か     日本     027     高     機     市     061       か     各務原市※     048       加 古川市     063       鹿児島市     094       橿原市     065       柏市     029       春日井市     054       春日市     027       門真市     061       金沢市     041       高松市     061       宝塚市     061       京から     030       下葉市     029       調布市     030       津市     057       つくず市     029						
か     各務原市※     048       加古川市     063       鹿児島市     094       橿原市     065       柏市     029       春日井市     054       香日市     061       香日市     054       香日市     027       門真市     061       金沢市     041		帯 広 ፣			高崎市	025
加 古 川 市 063     宝 塚 市 061       鹿 児 島 市 094     立 川 市 030       橿 原 市 065     多 摩 市 ※ 032       柏 市 029     茅 ケ 崎 市 034       春 日 井 市 054     千 葉 市 029       春 日 部 市 027     調 布 市 030       門 真 市 061     プ 津 市 057       金 沢 市 041     つ く ば 市 029					高槻 市	061
鹿児島市     094       橿原市     065       柏市     029       春日井市     054       春日部市     027       門真市     061       金沢市     041       立川市     030       多摩市※     032       茅ケ崎市     034       千葉市     029       調布市     030       プくば市     029	か				<u>高松市</u>	078
橿原市     065     多摩市※     032       柏市     029     ち 方 崎 市     034       春日井市     054     千 葉 市     029       春日部市     027     調布市     030       門真市     061     フ 津 市     057       金沢市     041     つ く ば 市     029					宝塚市	
柏     市     029     ち     茅ケ崎市     034       春日井市     054     千葉市     029       春日部市     027     調布市     030       門真市     061     フ津市     057       金沢市     041     つくば市     029					立川市	
春日井市     054     千葉市     029       春日部市     027     調布市     030       門真市     061     プネ市     市     057       金沢市     041     プマイボ市     029			力 065		多摩市	
春日部市     027     調布市     030       門真市     061     プター     津市     057       金沢市     041     プラー     ば市     029				ち	アンディア アンディア アングラ アンディ アンディ アンディ アン・アン・ アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア	034
門 真 市 061     つ 津 市 057       金 沢 市 041     つ く ば 市 029		春日井市				029
金 沢 市 041 つ くば市 029						
金 沢 市 041 つ くば市 029				つ		
AV A						
鎌倉市 033 土 浦市 029		鎌倉	市 033		土 浦 市	029

設

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
つ	鶴        市	018	ひ	弘 前 市	010
ے	東 京 2 3 区	030		広島市	071
	徳 島 市	097	ßı	福井市	042
	徳山市	074		福岡市	083
	所 沢 市	027		福島市	019
	鳥 取 市	067		福山市	072
	苫 小 牧 市	006		藤枝市	053
	富 山 市	039		藤沢市	033
	豊川市	055		富士市	051
	豊田市	056		富士宮市	051
	豊中市	061		府中市(東京)	030
	豊橋市	055		船橋市	029
	富田林市	061	^	別 府 市	091
な	長 岡 市	037	ほ	防府市	074
	長 崎 市	088	ま	前橋市	025
	長 野 市	044		町 田 市	033
	流 山 市	029		松江市	068
	名   古   屋   市     那   覇   市	054		松 阪 市 松 戸 市	057
	那  覇  市	096		松戸市	029
	奈 良 市	065		松原市	061
	習志野市	029		松本市	046
に	新 潟 市	037		松山市	079
	新 座 市	027	み	三 郷 市	027
	新 居 浜 市	080		三     郷     市       三     島     市       三     鷹     市       水     戸     市	052
	西 宮 市	061		三鷹市	030
ぬ	沼津市	052		水戸市	022
ね	寝屋川市	061	_	都 城 市	092
の	野田市	029		字 崎 市 武 蔵 野 市	092
	延 岡 市	093	む	武蔵野市	030
は	函 館 市	003		室 蘭 市 盛 岡 市	008
	秦野市	036	も	盛    市	012
	八 王 子 市 ※	031	<b>خ</b> لا	守口市	061
	八戸市	011	ゃ	<u> </u>	031
	羽曳野市	061		焼津市	049 061
	浜 田 市	069		八尾市	029
	浜     松     市       半     田     市	050 054		<u>八 千 代 市</u> 八 代 市	029
ひ		061		八代市 山 形 市	090
J.	東     大     阪     市       東     久     留     米     市	030			074
		030	-		033
		059	<b>J</b> -		033
	<u> </u>	023	よ	横 須 賀 市 横  浜  市	033
	レーロー ユーロー ひたちなか市	023			057
	B 野市	030			068
	Market B 市	062	ゎ		066
		061	10	和歌山市2	099
		034		√ін ы∨ ті ІІ с	033
	1 72/V 1 1	1 004	J		



- ●工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(**34~37**ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない 場合があります。このときは、追加設定(**38**ページ)もしくは個別設定(**39**ページ)をしてください。

#### ※地上デジタル放送の開始にともなう一部地域番号の変更について

- 2003年12月以降、順次、地上デジタル放送が開始されています。(2004年2月現在)
- 下表の地域番号100~107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。

都道府県	都市名	地域番号	都道府県	都 市 名	地域番号
± <del>F-</del> ★	矢 板 市	100	事告	八 王 子 市	104
栃木	宇都宮市	101	東京	多摩市	105
群馬	桐生市	102	岐阜	各 務 原 市	106
埼玉	熊 谷 市	103	和歌山	和歌山市1	107

# 地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

## 地域番号一覧表

(※の付いた都市名等については、37ページ下の「おしらせ」の※をご覧ください。)

	リモコ	 ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チャ 放 送	ァンネル 局 名					
工場出荷	油 沙定	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1	2	3	4 17	5 5	6	7 27	8	9 35	10	11	12 12
	札幌	001	北海道放送		NHK総合	テレビ北海道	札幌テレビ		北海道文化放送		北海道テレビ			NHK教育
	旭川	002	1	<b>2</b> NHK教育	<b>33</b> テレビ北海道	<b>37</b> 北海道文化放送	<b>39</b> 北海道テレビ	6	<b>7</b> 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	<b>11</b> 北海道放送	12
	函館	003	<b>21</b> テレビ北海道	<b>27</b> 北海道文化放送	<b>35</b> 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	10 NHK教育	11	<b>12</b> 札幌テレビ
	釧路	004	1	2	39	41	5	6	7	8	9	10	11	12
コド:)年:)共			32	NHK教育 2	北海道テレビ <b>34</b>	北海道文化放送	5	6	札幌テレビ <b>7</b>	8	NHK総合 9	10	北海道放送	12
北海道	帯広	005	北海道文化放送 <b>47</b>	49	北海道テレビ <b>51</b>	NHK総合	55	北海道放送	61	8	9	札幌テレビ	11	NHK教育
	苫小牧	006	<b>47</b> テレビ北海道	NHK教育	NHK総合	<b>53</b> 北海道文化放送	北海道放送	<b>57</b> 札幌テレビ	北海道テレビ	0	9	10		12
	小樽	007	<b>24</b> テレビ北海道	2 NHK教育	<b>26</b> 北海道文化放送	<b>4</b> 北海道テレビ	5	6	<b>7</b> 札幌テレビ	8	9 北海道放送	10	11 NHK総合	12
	室蘭	008	1	2	29	37	39	6	7	8	9	10	11	12
			1	NHK教育 2	テレビ北海道 <b>3</b>	北海道文化放送 4	北海道テレビ <b>59</b>	61	札幌テレビ <b>7</b>	8	NHK総合 9	10	北海道放送 53	12
	北見	009	1	NHK教育 2	3	4	北海道文化放送	北海道テレビ <b>6</b>	札幌テレビ <b>38</b>	8	NHK総合 34	10	北海道放送	12
青森	青森	010			NHK総合	4	NHK教育	ь	青森テレビ	8	青森朝日放送	10	11	12
日林	八戸	011	1	2	<b>33</b> 青森テレビ	4	31 青森朝日放送	6	<b>7</b> NHK教育	8	9 NHK総合	10	<b>11</b> 青森放送テレビ	12
   岩手	盛岡	012	1	2	3	4	5	6	7	8	31	35	11	33
<u> </u>			1	2	3	NHK総合 4	5	IBCテレビ <b>6</b>	32	NHK教育 8	岩手朝日テレビ 34	テレビ岩手 <b>10</b>	11	めんこいテレビ 12
   宮城	仙台	013	東北放送	2	NHK総合 51	4	NHK教育 <b>49</b>	6	東日本放送	8	宮城テレビ 55	10	11	仙台放送 57
	石巻	014	東北放送		NHK総合	4	NHK教育	0	東日本放送	0	宮城テレビ	10		仙台放送
	秋田	015	1	2 NHK教育	3	4	5	6	7	8	9 NHK総合	31 秋田朝日放送	<b>11</b> 秋田放送テレビ	<b>37</b> 秋田テレビ
秋田	大館	016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	59	11	57
		017	1	(NHK教育)	3	(NHK総合) 4	5	(秋田放送テレビ) 36	30	NHK教育 8	NHK総合 9	秋田朝日放送	秋田放送テレビ <b>11</b>	秋田テレビ <b>38</b>
山形	山形		1	2	3	NHK教育 4	5	テレビュー山形 <b>6</b>	さくらんぽテレビ <b>7</b>	NHK総合 39	9	山形放送 22	11	山形テレビ <b>24</b>
	鶴岡	018	山形放送		NHK総合		J	NHK教育		山形テレビ		<b>ここ</b> テレビュー山形		さくらんぽテレビ
	福島	019	1	2 NHK教育	<b>31</b> テレビュー福島	4	<b>33</b> 福島中央テレビ	6	35 福島放送	8	9 NHK総合	10	<b>11</b> 福島テレビ	12
福島	いわき	020	1	62	3	<b>4</b>	5	58	7	8 短見テレビ	9	10	11	60
	会津若松		1	テレビュー福島 <b>2</b>	3	NHK総合 4	5	福島中央テレビ 6	7	福島テレビ <b>47</b>	9	NHK教育 <b>37</b>	11	福島放送 41
			NHK総合 44	2	NHK教育 46	42	5	福島テレビ <b>40</b>	7	テレビュー福島 <b>38</b>	9	福島中央テレビ 36	11	福島放送
   茨城	水戸	022	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	日立	023	52 NHK総合	2	<b>50</b> NHK教育	<b>54</b> 日本テレビ	5	<b>56</b> TBSテレビ	7	<b>58</b> フジテレビ	9	<b>60</b> テレビ朝日	11	<b>62</b> テレビ東京
栃木※	宇都宮※	024	<b>29</b> NHK総合	2	<b>27</b> NHK教育	<b>25</b> 日本テレビ	5	<b>23</b> TBSテレビ	7	<b>21</b> フジテレビ	<b>31</b> とちぎテレビ	<b>19</b> テレビ朝日	11	<b>17</b> テレビ東京
	前橋	025	52	2	50	54	40	56	7	58	9	60	48	62
群馬			NHK総合 43	2	NHK教育 <b>45</b>	日本テレビ <b>39</b>	放送大学 40	TBSテレビ <b>37</b>	7	フジテレビ 35	9	テレビ朝日 <b>33</b>	群馬テレビ <b>41</b>	テレビ東京 <b>31</b>
	桐生※	026	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	00	テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
松工	さいたま	027	1 NHK総合	2	3 NHK教育	<b>4</b> 日本テレビ	16 放送大学	<b>6</b> TBSテレビ	7	8 フジテレビ	<b>38</b> テレビ埼玉	<b>10</b> テレビ朝日	11	<b>12</b> テレビ東京
埼玉	熊谷*	028	<b>33</b> NHK総合	2	<b>35</b> NHK教育	<b>25</b> 日本テレビ	5	<b>23</b> TBSテレビ	16 放送大学	<b>21</b> フジテレビ	<b>28</b> テレビ埼玉	<b>19</b> テレビ朝日	11	<b>17</b> テレビ東京
   千葉	千葉	029	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
未	1 未	UES	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チャ 放 送	ァンネル 局 名					
מע פוו	23区	030	1	2	3	4	14	版 <u></u> 6	38	8	42	10	46	12
			NHK総合 51	2	NHK教育 <b>49</b>	日本テレビ <b>53</b>	東京メトロポリタン <b>47</b>	TBSテレビ <b>55</b>	テレビ埼玉 <b>7</b>	フジテレビ 57	テレビ神奈川 <b>9</b>	テレビ朝日 <b>59</b>	千葉テレビ 11	テレビ東京 <b>61</b>
東京	八王子*	031	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ	/	フジテレビ	3	テレビ朝日	11	テレビ東京
	多摩※	032	30 NHK総合	2	32 NHK教育	<b>26</b> 日本テレビ	<b>28</b> 東京メトロポリタン	<b>24</b> TBSテレビ	7	<b>22</b> フジテレビ	9	<b>20</b> テレビ朝日	11	<b>18</b> テレビ東京
	横浜	033	1	2	3	<u>日本アレヒ</u> 4	16	6	7	8	42	10	11	12
	1円/六	033	NHK総合 33	2	NHK教育 <b>29</b>	日本テレビ <b>35</b>	放送大学	TBSテレビ <b>37</b>	7	フジテレビ 39	テレビ神奈川 <b>31</b>	テレビ朝日 <b>41</b>	11	テレビ東京 <b>43</b>
   神奈川	茅ヶ崎	034	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	/	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	11	テレビ東京
作示川	小田原	035	52	2	50	54	5	56	7	58	46	60	11	62 =1.12===
	<b>美田</b> マ	026	NHK総合 <b>47</b>	2	NHK教育 <b>49</b>	日本テレビ <b>51</b>	5	TBSテレビ <b>53</b>	7	55	テレビ神奈川 <b>61</b>	テレビ朝日 <b>57</b>	11	テレビ東京 <b>59</b>
	秦野	036	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	_	TBSテレビ	_	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
****	新潟	037	<b>21</b> 新潟テレビ21	2	<b>29</b> テレビ新潟	4	5 新潟放送	6	7	8 NHK総合	9	<b>35</b> 新潟総合テレビ	11	12 NHK教育
新潟	上越	038	1	2	3	4	5	37	7	27	9	10	11	33
			NHK教育 1	2	NHK総合 3	4	5	新潟テレビ21	7	テレビ新潟	9	新潟放送	32	新潟総合テレビ 34
   富山	富山	039	北日本テレビ		NHK総合							NHK教育	チューリップ	富山テレビ
	高岡	040	<b>50</b> 北日本テレビ	2	48 NHK総合	4	5	6	7	8	9	46 NHK教育	<b>42</b> チューリップ	<b>44</b> 富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4	5	6	25	8	9	33	11	37
			39	2	3	NHK総合 4	5	MR0テレビ <b>6</b>	北陸朝日放送	NHK教育 8	9	テレビ金沢 10	11	石川テレビ 12
福井	福井	042	福井テレビ	<u>-</u>	NHK教育			MROテレビ			NHK総合		FBCテレビ	
山梨	甲府	043	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5 山梨放送	6	<b>37</b> テレビ山梨	8	9	10	11	12
	長野	044	1	44	50	4	40	6	42	8	46	10	48	12
	[X±]	044	44	NHK総合 2	長野朝日放送	4	テレビ信州	6	長野放送	42	NHK教育 9	40	信越放送	12
長野	飯田	045	長野朝日放送		NHK教育	NHK総合		信越放送		テレビ信州		長野放送	11	15
	松本	046	1	44	50	4	48	6	42	8	46 NHK教育	10	40	12
	岐阜	047	1	NHK総合 2	長野朝日放送	4	テレビ信州	6	長野放送 <b>35</b>	8	9	10	信越放送	37
岐阜			東海テレビ	2	NHK総合 3	4	CBCテレビ <b>5</b>	6	中京テレビ <b>35</b>	8	NHK教育 9	10	名古屋テレビ	岐阜放送 28
	各務原※	048	<b>1</b> 東海テレビ		NHK総合	4	CBCテレビ	В	中京テレビ	8	NHK教育	10	<b>11</b> 名古屋テレビ	岐阜放送
	静岡	049	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
	;C+/\	OFO	1	NHK教育 <b>30</b>	静岡第1テレビ <b>3</b>	4	静岡朝日テレビ 5	6	テレビ静岡 <b>7</b>	8	NHK総合 9	28	静岡放送	34
	浜松	050	-	静岡第1テレビ	07	NHK総合		静岡放送		NHK教育		静岡朝日テレビ	4.1	テレビ静岡
静岡	富士	051	1	<b>54</b> NHK教育	<b>27</b> 静岡第1テレビ	4	<b>29</b> 静岡朝日テレビ	6	<b>39</b> テレビ静岡	8	52 NHK総合	10	41 静岡放送	12
	沼津	052	1	51	61	4	57	6	59	8	53	10	55	12
		050	1	NHK教育 44	静岡第1テレビ <b>24</b>	4	静岡朝日テレビ 26	6	テレビ静岡 <b>38</b>	8	NHK総合 42	10	静岡放送	12
	藤枝	053		NHK教育	静岡第1テレビ	4	静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合	10	静岡放送	
	名古屋	054	<b>1</b> 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	<b>5</b> CBCテレビ	6	<b>35</b> 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	<b>11</b> 名古屋テレビ	<b>25</b> テレビ愛知
   愛知	豊橋	055	56	2	54	4	62	6	58	8	50	10	60	52
			東海テレビ <b>57</b>	2	NHK総合 <b>53</b>	4	CBCテレビ <b>55</b>	6	中京テレビ <b>59</b>	8	NHK教育 <b>51</b>	10	名古屋テレビ 61	テレビ愛知 <b>49</b>
	豊田	056	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
三重	津	057	<b>1</b> 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	<b>5</b> CBCテレビ	6	<b>35</b> 中京テレビ	8	9 NHK教育	<b>33</b> 三重テレビ	<b>11</b> 名古屋テレビ	<b>25</b> テレビ愛知
	大津	058	1	28	3	36	5	38	7	40	9	42	30	46
滋賀			1	NHK総合 52	3	毎日テレビ <b>54</b>	56	ABCテレビ <b>58</b>	7	関西テレビ <b>60</b>	9	読売テレビ 62	びわ湖放送 11	NHK教育 50
	彦根	059		NHK総合		毎日テレビ				関西テレビ		読売テレビ		NHK教育



# 地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

## 地域番号一覧表(つづき)(※の付いた都市名等については、37ページ下の「おしらせ」の※をご覧ください。)

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名			_				受信チー	ァンネル					
/ / / / / / /			1	2	36	4	19	放送	局 名 34	8	26	10	11	12
   京都	京都1	060		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ	奈良テレビ	読売テレビ		NHK教育
7/10	京都2	098	32 NHK京都	<b>2</b> NHK総合	<b>34</b> 京都テレビ	<b>4</b> 毎日テレビ	<b>21</b> テレビ大阪	<b>6</b> ABCテレビ	7	<b>8</b> 関西テレビ	9	<b>10</b> 読売テレビ	11	12 NHK教育
大阪	大阪	061	1	<b>2</b> NHK総合	36	<b>4</b>	19	6	<b>34</b> 京都テレビ	8	9	10	30	12 NULV###
		001	1	2	サンテレビ <b>36</b>	毎日テレビ <b>4</b>	テレビ大阪 19	ABCテレビ <b>6</b>	34 34	関西テレビ <b>8</b>	9	読売テレビ 10	テレビ和歌山 <b>30</b>	NHK教育 12
	神戸	061	_	NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ	_	読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	姫路	062	1	<b>50</b> NHK総合	<b>56</b> サンテレビ	<b>54</b> 毎日テレビ	5	<b>58</b> ABCテレビ	7	<b>60</b> 関西テレビ	9	<b>62</b> 読売テレビ	11	<b>52</b> NHK教育
兵庫 	明石	063	1	<b>51</b> NHK総合	<b>55</b> サンテレビ	<b>53</b> 毎日テレビ	<b>19</b> テレビ大阪	<b>57</b> ABCテレビ	7	<b>59</b> 関西テレビ	9	<b>61</b> 読売テレビ	<b>30</b> テレビ和歌山	<b>49</b> NHK教育
	川西	064	1	29	33	35	5	37	7	39	9	41	11	31
			1	NHK総合 2	サンテレビ <b>36</b>	毎日テレビ <b>4</b>	19	ABCテレビ <b>6</b>	62	関西テレビ <b>8</b>	55	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
奈良	奈良	065	_	NHK総合		毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	奈良テレビ	関西テレビ	(奈良テレビ)	読売テレビ		NHK教育
<b>7</b> 0,35.1.	和歌山1※	066	1	32 NHK総合	3	<b>42</b> 毎日テレビ	5	<b>44</b> ABCテレビ	7	<b>46</b> 関西テレビ	9	<b>48</b> 読売テレビ	<b>30</b> テレビ和歌山	26 NHK教育
和歌山	和歌山2	099	1	50	3	54	5	58	7	60	9	62	56	52
	ė 177	067	1	NHK総合 2	3	毎日テレビ <b>4</b>	5	ABCテレビ <b>6</b>	7	関西テレビ <b>24</b>	9	読売テレビ <b>22</b>	テレビ和歌山 <b>11</b>	NHK教育 12
鳥取	鳥取	067	日本海テレビ <b>30</b>	0	NHK総合 34	NHK教育 4	5	6	7	山陰中央テレビ	9	BSSテレビ 10	11	12
   島根	松江	068	日本海テレビ	2	山陰中央テレビ	4	5	NHK総合	/	0	9	BSSテレビ		NHK教育
声似 	浜田	069	1	<b>2</b> NHK総合	<b>54</b> 日本海テレビ	4	<b>5</b> BSSテレビ	6	7	<b>58</b> 山陰中央テレビ	9 NHK教育	10	11	12
岡山	岡山	070	23	2	3	4	5	25	35	8	9	10	11	12
			テレビせとうち <b>31</b>	2	NHK教育 <b>3</b>	4	NHK総合 <b>5</b>	瀬戸内海テレビ 6	0HKテレビ <b>7</b>	8	西日本放送	35	山陽放送 11	12
	広島	071	テレビ新広島			RCCテレビ			NHK教育			広島ホームテレビ		広島テレビ
広島	福山	072	1 NHK総合	2	<b>24</b> 広島ホームテレビ	4	<b>26</b> テレビ新広島	6	<b>7</b> NHK教育	8	9	<b>10</b> RCCテレビ	11	<b>12</b> 広島テレビ
	呉	073	1	2	24	4	5	6	26	8	9	10	11	12
		074	NHK教育 1	2	広島ホームテレビ 3	4	広島テレビ <b>52</b>	6	テレビ新広島 <b>38</b>	8	RCCテレビ <b>9</b>	10	NHK総合 11	12
	山口	074	NHK教育	2	23	4	山口朝日放送 21	6	テレビ山口 <b>33</b>	8	NHK総合 <b>39</b>	10	山口テレビ <b>35</b>	12
	下関	075	41 NHK教育	九州朝日放送								テレビ西日本	福岡放送	(NHK教育)
山口 	宇部	076	14 NHK教育	<b>2</b> 九州朝日放送	3	4	31 山口朝日放送	6 (NHK総合)	20 =1,7110	<b>8</b> RKB毎日放送	16 NHK総合	<b>10</b> テレビ西日本	18 山口テレビ	12
	岩国	077	1	2	3	4	22	6	28	8	9	10	11	12
			NHK教育 1	2	3	RCCテレビ 4	テレビ山口 5	6	山口朝日放送 7	8	NHK総合 9	南海テレビ 10	山口テレビ 11	広島テレビ 12
徳島 	徳島	097	四国テレビ	2	NHK総合 39	毎日テレビ <b>4</b>		ABCテレビ		関西テレビ 8		読売テレビ		NHK教育
香川	高松	078	<b>33</b> 瀬戸内海テレビ	2	NHK教育	4	37 NHK総合	ь	<b>31</b> 0HKテレビ	8	西日本放送	10	<b>29</b> 山陽放送	テレビせとうち
	松山	079	1	<b>2</b> NHK教育	3	<b>29</b> あいテレビ	<b>25</b> 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7	<b>37</b> テレビ愛媛	9	10 南海テレビ	11	<b>35</b> 広島ホームテレビ
愛媛	新居浜	080	1	2	3	4	14	6	7	36	9	10	27	12
			1	NHK総合 30	3	NHK教育 27	愛媛朝日テレビ 14	南海テレビ <b>32</b>	7	テレビ愛媛 <b>36</b>	9	34	あいテレビ 11	38
	今治	081	1	NHK教育 <b>2</b>	3	あいテレビ <b>4</b>	愛媛朝日テレビ	NHK総合 6	7	テレビ愛媛 <b>8</b>	9	南海テレビ <b>38</b>	11	広島ホームテレビ
高知	高知	082				NHK総合		NHK教育		高知放送		テレビ高知		高知さんさんテレビ
	福岡	083	九州朝日放送	2	3 NHK総合	<b>4</b> RKB毎日放送	5	6 NHK教育	7	8	<b>9</b> テレビ西日本	10	19 TVQ九州放送	37 福岡放送
   福岡	北九州	084	1	2	23	35	5	6	7	8	9	10	11	12
			57	九州朝日放送	TVQ九州放送 46	福岡放送 48	5	NHK総合 <b>54</b>	7	RKB毎日放送 <b>8</b>	60	テレビ西日本 10	14	NHK教育 52
	久留米	085	九州朝日放送		NHK総合	RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		TVQ九州放送	福岡放送

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号		受信チャンネル     放送局名										
福岡	大牟田	086	58 九州朝日放送	<b>19</b> TVQ九州放送	<b>53</b> NHK総合	<b>61</b> RKB毎日放送	5	<b>50</b> NHK教育	7	8	<b>55</b> テレビ西日本	10	<b>43</b> 福岡放送	12
佐賀	佐賀	087	<b>19</b> TVQ九州放送	<b>36</b> サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK総合	<b>48</b> RKB毎日放送	<b>52</b> 福岡放送	57 九州朝日放送	<b>60</b> テレビ西日本	9 (NHK総合)	10	<b>11</b> 熊本放送	12
長崎	長崎	088	<b>1</b> NHK教育	2	3 NHK総合	4	<b>5</b> 長崎放送	6	<b>37</b> テレビ長崎	8	<b>27</b> 長崎文化放送	10	<b>25</b> 長崎国際テレビ	12
	佐世保	089	1	2 NHK教育	3	<b>17</b> 長崎国際テレビ	5	<b>31</b> 長崎文化放送	7	8 NHK総合	9	10 長崎放送	11	<b>35</b> テレビ長崎
熊本	熊本	090	1	<b>2</b> NHK教育	16 熊本朝日放送	4	<b>22</b> 熊本県民テレビ	6	<b>34</b> テレビ熊本	8	9 NHK総合	10	<b>11</b> 熊本放送	12
大分	大分	091	<b>1</b> (NHK教育)	2	3 NHK総合	<b>34</b> あいテレビ	<b>5</b> 大分テレビ	6 (NHK総合)	<b>36</b> テレビ大分	<b>32</b> テレビ愛媛	<b>24</b> 大分朝日放送	<b>10</b> 南海テレビ	11	12 NHK教育
宮崎	宮崎	092	1	2	3	4	5	<b>35</b> テレビ宮崎	7	8 NHK総合	9	10 宮崎放送	11	12 NHK教育
	延岡	093	1	2 NHK教育	3	<b>4</b> NHK総合	5	<b>6</b> 宮崎放送	7	<b>39</b> テレビ宮崎	9	10	11	12
<b>鹿田自</b>	鹿児島	094	1 南日本放送	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	<b>32</b> 鹿児島放送	8	<b>38</b> 鹿児島テレビ	10	<b>30</b> 鹿児島読売テレビ	12
鹿児島	阿久根	095	1	<b>30</b> 鹿児島読売テレビ	3	<b>23</b> 鹿児島放送	5	<b>35</b> 鹿児島テレビ	7	8 NHK総合	9	10 南日本放送	11	12 NHK教育
沖縄	那覇	096	1	<b>2</b> NHK総合	3	4	5	6	7	<b>8</b> 沖縄テレビ	28 琉球朝日放送	<b>10</b> 琉球放送テレビ	11	12 NHK教育



● 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社の調査によるものです。 (2003年12月現在)

#### ※地上デジタル放送の開始にともなう一部地域番号の変更について


- 2003年12月以降、順次、地上デジタル放送が開始されています。(2004年2月現在)
- 下表の地域番号100~107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。受信チャンネル(アナログ周波数)は、中継局によって異なる場合があります。


	Π±⊐	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9 6 3	ノ田つ	ı		J	-	<u> </u>			U	<u> </u>	10	11	16
都 道府 県	都市名			受信チャンネル										
府 県	HILLIA	心纵田勺	放 送 局 名											
	矢板	100	40	2	30	36	33	42	7	45	9	59	11	61
栃木	大似	100	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	とちぎテレビ	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
がカイト	中地で	101	51	2	49	53	5	55	7	57	31	41	11	44
	宇都宮	101	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
#¥ ==	桐生	102	51	2	57	53	40	55	7	35	9	59	41	61
群馬	他士	102	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
埼玉	台山公	100	51	2	35	53	5	55	16	57	30	59	11	61
埼玉	熊谷	103	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
	ハエマ	104	33	2	29	35	40	37	7	31	9	45	11	62
 	八王子	104	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
東京	夕麻	105	49	2	47	51	61	53	7	55	9	57	11	59
	多摩	105	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
岐阜	夕沙压	106	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	41
	各務原	106	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		名古屋テレビ	岐阜放送
4口可わまし	<b>∓</b> ⊓⊒ <i>b</i> .1.1	107	1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	25
和歌山	和歌山1	107		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育

■ 受信チャンネル番号と放送局名は変更になることがあります。

## 地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

■ 現在登録されているチャンネルを消さずに残したまま、空きチャンネルに追加登録できる放送局がないか探します。地域番号設定の後で空きチャンネルに追加登録したいときなどは、追加設定で行います。





#### 「お好みチャンネルボタン」について

● チャンネル設定(自動・追加・地域番号)で登録した 地上アナログ放送のチャンネルは、リモコンの「お好 みチャンネルボタン」でも選局することができます。



#### メニュー画面について

メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。


## 追加設定

● ● を押し、地上アナログ放送を選ぶ

**2** ① ○ を押し、メニュー画面を表示 する

② 🕢 で「本体設定」を選ぶ

③ で「チャンネル 設定」を選び、決定を押す



3 を選び、決定を押す



1 グー追加」を選び、寒寒を押す

② (・)で「する」を選び、<br/>
押す



パページへ

●自動チャンネル設定が始まり、画面左上に「サーチ中」が表示されます。

(画面例)




- ●見つかった放送チャンネルが右側に表示されていきます。
- ●放送チャンネルが1つも見つからなかった 場合は、サーチ開始前に設定されていた チャンネルが表示されます。

## で「登録する」を選び、寒寒を

押す

(画面例)



- ●「登録中」と表示され、しばらくすると手順 **4**の状態に戻ります。これで、探し出され たチャンネルが記憶されました。
- ※登録中に電源を切らないでください。

## <sup>×</sup>□ または © を押し、通常画面に 戻す



● お好みチャンネルボタンに登録(操作編)55ページ参照)した後、再度「地上アナログー追加」(追加設定)を行うと、登録されていたチャンネル内容が消され、追加設定で受信した地上アナログ放送のチャンネル内容に変更されます。

## 個別設定

- 地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、1局ずつチャンネルを設定してください。(受信できる放送局を自動で探し追加登録する場合は、追加設定[38ページ]をお試しください。)
- ふだん使用されている受信エリアで、新聞の番 組表などにチャンネルの順番を合わせておくと 便利です。


[例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタン ⑤ (リモコン番号「5」)を押すとUHF放送 「42」チャンネルが選局できるように設定する

- ① ���を押し、地上アナログ放送を 選ぶ
  - ② チャンネルボタン⑤を押す

**1** ○ を押し、メニュー画面を表示する

②(小で「本体設定」を選ぶ

③ で「チャンネル 設定」を選び、(決定)を押す



1 グープで「地上アナログ」を選び、寒を押す

② グー個別」を選び、決定を押す



次ページへ

## 地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

4

## (・)で「する」を選び、寒寒を押す



5


## ◇ で「受信チャンネ

#### ル」を選ぶ



6

## (・)・)で[42]を選ぶ





●これでチャンネルボタン⑥ に42チャンネルが設定されました。

7

★☆ または で を押し、通常画面に 戻す



● 個別設定で行った内容は、お好みチャンネルボ タンには反映されません。

#### メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

#### CATV(ケーブルテレビ)放送について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域 のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器でとに CATV会社との受信契約が必要です。さらに、ス クランブルのかかった有料放送の視聴・録画には ホームターミナル(アダプター)が必要になりま す。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATVチャンネルを選局(∧順/V逆)ボタンで 選局できるようにするには、個別設定のチャン ネルスキップを「しない」にしてください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。
- 「受信チャンネル」のところ(手順**6**)で右カーソルボタンまたは左カーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。

## チャンネルスキップを設定する

- あらかじめチャンネルスキップを設定しておくと、選局(∧順/∀逆)ボタンで選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)や受信状態の悪いチャンネルを飛びこして(スキップして)選局することができます。
- CATVチャンネル(C13~C63)は、工場出荷時にチャンネルスキップ「する」の状態になっています。チャンネルスキップ「しない」(解除)にすると、本体とリモコンの選局(∧順/V逆)ボタンで選局ができるようになります。

[例] 地上アナログ放送のチャンネル「11」をスキップ設定する

② チャンネルボタン①を押す

2

人次ペー

### ├──を押し、メニュー画面を表示する



## ① (小)で「本体設定」を選ぶ

② で[チャンネル 設定]を選び、(決定)を押す




で「地上アナログ」 を選び、深定を押す



5 で「地上アナログー個別」を選び、決定を押す

②・・で「する」を選び、寒寒を押



で「スキップ」を選ぶ



で「する」を選ぶ



●チャンネルスキップを解除するときは、 「しない」を選びます。

## \_\_\_\_\_\_ または ◯ を押し、通常画面に 戻す

●これで、選局(∧順/∀逆)ボタンで選局操作を行ったとき、11チャンネルをスキップします。



#### メニュー画面について

●メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

#### CATVチャンネルのスキップ解除

- ① 手順1~**5**を行った後、上下カーソルボタンで「リモコン番号」を選びます。
- ② 左右カーソルボタンでカーソルを移動させ、 チャンネルを受信します。
- ③ 上下カーソルボタンで「スキップ」を選びます。
- ④ 左右カーソルボタンで「しない」を選びます。

## 画面のチャンネル表示を変える

- 実際の使用状況に合わせて、画面に表示される チャンネル番号を変えることができます。
- [例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタン ⑥ を押したときのチャンネル表示 [6]を [48]に変える
  - 1 ��を押し、地上アナログ放送を選ぶ
  - ② チャンネルボタン⑥を押す

次ページへ

## 地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)


2

- ① \*ラーを押し、メニュー画面を表示 する
- ② 🕜 ြで「本体設定」を選ぶ
- ③ で「チャンネル 設定」を選び、(決定)を押す



3

で「地上アナログ」 を選び、(決定)を押す



4

① で「地上アナロ グー個別」を選び、深定を押す

②・で「する」を選び、寒を押す




5


グ で[チャンネル表

### 示」を選ぶ



6







7

<sup>\*</sup>☆ または <sup>|</sup> を押し、通常画面に 戻す

●これで、チャンネルボタン[6]を選局する と、チャンネルサイン(画面表示)に[48] と表示されます。

## 受信状態を微調整する

■ 受信状態によっては、調整を少しずらしたほう が見やすくなる場合があります。

[例] チャンネルボタン ⑥ の地上アナログ放送の 受信状態を微調整する

① <sup>・・・・</sup>を押し、地上アナログ放送を 選ぶ

② チャンネルボタン ⑥ を押す

2

① \*¯□¯を押し、メニュー画面を表示 する

②(小で「本体設定」を選ぶ

③ で「チャンネル 設定」を選び、決定を押す



## ① で「地上アナログ」を選び、寒を押す

- ② で「地上アナログー個別」を選び、決定を押す
- ③ (小)で「する」を選び、寒寒を押す



## グラグ で「受信微調整」を

#### 選ぶ



#### - チャンネル設定に関する用語

#### ■ リモコン番号

リモコンのチャンネルボタン( $\bigcirc$ ~ $\bigcirc$ 0の番号です。

#### ■受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。

#### ■チャンネル表示

テレビ画面に表示されるチャンネル(番号)のことです。ご使用の地域で使われている、使い慣れたチャンネル表示に変えることができます。

#### ■ 受信微調整

で使用になる地域によっては、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。そのようなときに調整します。

#### ■スキップ

スキップを「する」にしておくと、選局(∧順/V逆)ボタンで選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)を飛び越して(スキップして)選局できるようになります。

## (・)で、見やすい映像に調整する

- ●背景となっている受信中の映像がもっとも よく見える位置に調整してください。
- −64~0~+63の範囲で調整できます。




## \*□ または を押し、通常画面に 戻す

## 地域設定をする

### 地域と郵便番号を設定する

- 地上デジタル放送チャンネルを受信するために、地域設定をお住まいの地域に設定します。 チャンネル設定の前に、必ず地域設定をしてください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)
- デジタル放送の緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送は、地域によって放送される内容が異なることがあります。お客さまがお住まいの地域に向けた情報を受信するために、必ず地域設定を行ってください。

#### フタを閉じたところ



### 地域選択

① <sup>➣---</sup>を押し、メニュー画面を表示 する


②(小で「本体設定」を選ぶ

③ で[地域設定]を選び、深 を押す



●地域設定画面が表示されます。

**2** で「地域選択」を選び、決定を押す



3 お住まいの地域を 一つで選び、決定を押す




リジ



#### メニュー画面について

メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

## お住まいの都道府県を





関東・中部/東海・近畿の一部の都府県を 選択した場合は、手順4の後につぎの画面 が表示されます。

## (・()・)で「する」または「しない」を選

### び、決定を押す



## 郵便番号設定





を入力し、決定を押す

数字ボタン(1)~⑩)で郵便番号



●入力した番号を修正するときは、修正した い欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボ タンで入力しなおします。

**メニュー**またはੴを押し、通常画面に 戻す

## 地上デジタル放送のチャンネルを設定する

### 地上デジタル放送のチャンネル設定について

- 地上デジタル放送を視聴するためのチャンネル設定です。お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されてから行ってください。
- チャンネル設定をする前に、必ず地域設定(44ページ)をお住まいの地域に設定しておいてください。(工場出荷時は、東京都心で放送が受信できるように設定されています。)

メニュー項目	内 容
地上デジタルー自動 <b>37 47</b> ページ	<ul><li>お住まいの地域で受信可能な地上デジタル放送のチャンネルを自動登録するときに選びます。</li><li>最初のチャンネル設定は、必ず「自動」で行ってください。また、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合も再度、自動登録をしてください。</li></ul>
地上デジタルー追加  ③ 48ページ	<ul><li>● 設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加登録するときに選びます。</li><li>● すでに登録されているチャンネルはそのまま残ります。</li></ul>
地上デジタルー個別 <b>50~53</b> ページ	<ul><li>● 登録した放送チャンネルをリスト表示して、確認することができます。</li><li>● 登録したチャンネルの、番号重複時の変更や選局(∧順/∀逆)ボタンでのチャンネルスキップを設定することができます。</li></ul>

#### 地上デジタル放送の受信チャンネル番号・枝番について

- 地上デジタル放送では、チャンネルボタン(①~②)のチャンネル番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- 3桁チャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複するケースがあります。このケースでは、さらにもう1桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することになります。

#### 地上デジタル放送のCATV放送対応について

- ●本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は、「パススルー方式」\*(UHF帯、ミッドバンド[MID] 帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。
- **※CATVパススルー方式とは**: CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に流す放送方式です。

この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

本機で受信できるのは、UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、およびVHF帯です。

- 初めて受信チャンネルを登録するときや、引っ 越しなどでお住まいの地域が変わった場合は 「自動登録」を行います。
- チャンネル設定の前に、必ず地域設定(44ページ)をしてください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)

#### フタを閉じたところ



## avet

#### メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。
- メニュー画面の表示内容は、変更される場合が あります。

## 自動登録


**■ ლ□ を押し、地上デジタル放送を ■ 選ぶ** 

2

- ① <sup>★</sup>○ を押し、メニュー画面を表示 する
- ②(・)で「本体設定」を選ぶ
- ③ で「チャンネル 設定」を選び、(決定)を押す




3 を選び、決定を押す



1 ・ で「地上デジタルー自動」を選び、寒を押す

(・()・)で「する」を選び、寒寒を押す



ページ

## 地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

5

## (・)でサーチ範囲を選び、(決定)を押

#### す

「UHF」… 通常はこちらを選びます。 「全チャンネル」… CATVパススルー\*の場合に選びます。



6

●自動登録が開始され、確認中の画面が表示 されます。





●自動登録が終了すると、登録終了の画面が 表示されます。



7

- ①「終了」で、決定を押す
- ② <sup>★</sup>□ または <sup>★</sup>○ を押し、通常画面に 戻す

#### ※CATVパススルーとは

● CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他チャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。本機で受信できるのは、UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、およびVHF帯です。

## 追加登録

■ 自動登録で設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加するときに行います。


#### フタを閉じたところ




## 

2


- ① \*¬ を押し、メニュー画面を表示 する
- ② (一)で「本体設定」を選ぶ
- ③ で で デャンネル 設定」を選び、決定を押す



3 を選び、 大定を押す



1 で「地上デジタ ルー追加」を選び、決定を押す 2 で「する」を選び、決定を押す



# 5 でサーチ範囲を選び、決定を押す

「UHF」… 通常はこちらを選びます。 「全チャンネル」… CATVパススルーの場合 に選びます。



●追加登録が開始され、確認中の画面が表示 されます。



●追加登録が終了すると、追加終了の画面が表示されます。



7 ① 「終了」で ○ を押す② ごまたは ○ を押し、通常画面に 戻す

## 地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

■登録した地上デジタル放送のチャンネルは、つぎの3つの項目につき、設定内容を変更する ことができます。(個別設定)

「数字ボタン」…… 登録先のリモコン数字ボタンを変更します。

「枝番」......チャンネル番号の4桁め(枝番)を変更します。

「スキップ」............ 選局( / 順 / V逆)ボタンでの選局時に、スキップするかしないかを設定します。

#### フタを閉じたところ



チャンネル ボタン/ 数字ボタン

## 登録先の数字ボタンを変更する

■ 登録した放送チャンネルの、登録先リモコン数 字ボタンを他の数字ボタンに変更することがで きます。

地回を押し、地上デジタル放送を選ぶ


**1** ↑ た押し、メニュー画面を表示 する

②(小で「本体設定」を選ぶ

③ で で 「チャンネル 設定」を選び、(決定)を押す



3 を選び、決定を押す



ージ

## で「地上デジタルー 個別」を選び、決定を押す

■メニュー [本体設定	! … チャンネル設定]	
地上デジタル-自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ (1) ●●●●●	051
一個別	テレビ 2 ●●●●●	061
	テレビ 3 ●●●●	121
	テレビ 4 ●●●●●	041
	テレビ <b>5</b> ) <b>●●●●</b>	021
	以上のチャンネルが受信 設定を変更したいチャン 選択して決定ボタンを押	ネルを

テャンネルを選び、 決定を押す

■メニュー [本体設定	'… チャンネル設定]					
		- 1/2				
地上デジタル-自動	放送局	3桁 スキップ				
一追加	テレビ 🕜 🗨 🕶 🖜	051				
一個別	テレビ ② ●●●●●	061				
	テレビ 3 ●●●●●	121				
	テレビ 4 ●●●●●	041				
	テレビ <b>5</b> •••••	021				
以上のチャンネルが受信できます。 設定を変更したいチャンネルを 選択して決定ボタンを押してください。						

【 √ で「数字ボタン」を選び、寒寒を

### 押す

■メニュー [本体設定	チャンネル設定]	
地上デジタル-自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ 🕢 ●●●●●	051
一個別	テレビ 2 ●●●●	061
	テレビ (3) ●●●●●	121
	テレビ 4 ●●●●●	041
	テレビ <b>5</b> ) ●●●●●	021
	変更する項目を選択し	てください。
	数字ボタン	キップ 戻る

●数字ボタン入力欄が表示されます。

変更する数字ボタンの番号を、チャンネルボタン(①~①)で入力し、

#### 決定を押す

[例] 3に変更する場合、(3)を押す



で「確認」を選び、寒を押す



●放送チャンネルリストの表示が変更されます。



- 手順7の後、入力した数字が他チャンネルの数字 ボタンと重複している場合は、「数字ボタンが重 複しています。置き換えますか?」の確認画面が 表示されます。戻るボタンを押してから、置き 換える数字を入力して決定ボタンを押してくだ さい。
- 手順6、7、8で「戻る」を選んで、決定ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。

## 地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

### 枝番を変更する

- 受信された放送局の中で、3桁チャンネル番号 が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更し て区別することができます。
  - 地回を押し、地上デジタル放送を 選ぶ
- ① ☆ を押し、メニュー画面を表示する
  - ② (())で「本体設定」を選ぶ
  - ③ グランプで「チャンネル 設定」を選び、決定を押す



で「地上デジタル」 を選び、 定を押す

■メニュー [本体設定・・・チャンネル設定]
地上アナログ
地上アジタル
お好みチャンネル設定
お住まいの地域に設定しておいてください)

1 グランプで「地上デジタルー個別」を選び、寒寒を押す

② で、変更したい 放送チャンネルを選び、 押す



(・)で「枝番」を選び、寒寒を押す



●枝番入力欄が表示されます。

変更する枝番の数字を、数字ボタン (1~9)で入力し、 (沈を押す



・・・で「確認」を選び、寒寒を押す



●チャンネルの枝番が変更されます。

**8** 戻す **\*☆** または **\*♡** を押し、通常画面に



- 手順6の後、入力した枝番の数字が他チャンネルの枝番と重複している場合は、「枝番が重複しています。置き換えますか?」の確認画面が表示されます。戻るボタンを押してから、置き換える枝番の数字を入力して決定ボタンを押してください。
- 手順5、6、7で「戻る」を選んで、決定ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。

## 視聴しないチャンネルを スキップする

■ 選局ボタン(∧順/V逆)でチャンネル選局をしたときに、視聴しない放送チャンネルなどを飛ばして選局するよう、設定することができます。

●・ を押し、地上デジタル放送を 選ぶ

2

- ① \*¯¬ を押し、メニュー画面を表示 する
- ② 🕦 で「本体設定」を選ぶ
- ③ で デャンネル 設定」を選び、(決定)を押す



1 (対) で「地上デジタル」を選び、(決定)を押す

② で「地上デジタルー個別」を選び、決定を押す



## (・)で「スキップ」を選び、決定を押す



スキップ選択画面が表示されます。

「・で「する」を選び、決定を押す

●スキップをしないときは、左右カーソルボ タンで「しない」を選び、決定ボタンを押し ます。



●放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」が表示されます。




## デジタル放送を視聴するための準備をする

### アンテナ設定

■ BS・110度CS共用アンテナをはじめて設置したときや引っ越しなどでデジタル放送用のアンテナを移動したときなどは、アンテナ設定が必要となります。その場合、アンテナ設定画面を見ながら設定を行うことができます。

#### フタを閉じたところ





#### メニュー画面について

メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

### アンテナ設定画面を表示する

[例] BSデジタル放送のアンテナ設定をする

## ■■を押し、BSデジタル放送を選ぶ

●画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定を行うことができます。

②(小で「本体設定」を選ぶ

③ で「アンテナ設定」を選び、決定を押す



●アンテナ設定画面が表示されます。

### アンテナに電源を供給する

地上デジタル放送ではアンテナ電源入/切の設 定はありません。

①「電源・受信強度表示」で(決定)を 押す

② (・)でアンテナ電源「入」または「切」を選ぶ



「入」……個人でアンテナを設置・接続して いる場合

「切」……電源を供給しないときの設定(共聴アンテナに接続している場合など) (工場出荷時の設定)

次ページへ

## 受信強度を確認・調整する

4

(アンテナの調整が済んでいる場合は、この 手順は必要ありません。)

### アンテナレベルが最大になるよう アンテナの向きを調整する

●アンテナレベル(信号強度)が60以上になるように、アンテナの向きを調整してください。



5

決定を押す

### 信号テスト

で「信号テストー BS」を選び、決定を押す



## 「BS-1」~「BS-15」のうち、確 認したい項目を <u></u>

で選び、寒を押す

●現在、信号が送られているのは「BS-1」 「BS-3」「BS-13」「BS-15」です。(2004 年2月現在)



●アンテナレベル(信号強度)が60以上ある ことを確認してください。





■地上デジタル放送・110度CSデジタル放送の信号テスト

手順6で「信号テストー地上D」または「信号テストーCS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

#### ■周波数設定

新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障 したりした場合など、新しい周波数を入力する ことで、受信に必要な情報を取得できます。 通常は、設定する必要はありません。

## デジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)

- ■地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送では、B-CAS(ビーキャス)カードを利用した限定受信システム(=CAS)を採用しています。 付属のB-CASカード番号登録用はがきを送り、B-CASカードの番号を登録することで受信者登録が行われます。
- B-CASカードは、必ず登録してください。(登録は無料です。)
- ■プラットワン、スカイパーフェクTV!2、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。

## B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ

#### BS・地上デジタルテレビには、B-CASカードを必ず挿入してください。

- 2004年4月から、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
- B-CASカードを挿入しないと、BS・地上のすべてのデジタルテレビ放送が映らなくなります。
- B-CASカードを挿入していただくことで、NHKも無料民放も、これまでどおり番組をお楽し みいただけます。

## 2004年4月から、デジタルテレビ放送には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられます。

- ●「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用されています。
- この信号とともにデジタル録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングができません。

#### コピー制御お問合せセンター

電話: 0570-000-288 (午前10時~午後8時) (2004年2月現在)

## B-CASカードを入れる

#### B-CAS カードの入れかた

本機に付属のB-CASカードは、チューナー部を電源コンセントに接続していない状態で、つぎの手順にしたがって挿入してください。

- ① B-CASカードを表面の矢印の方向に 差し込む。(奥まで確実に挿入してく ださい。)
- ② B-CASカードロックスイッチを下に スライドさせ、「ロック」位置にする。


解除 — ロック — **日** 

カード挿入後、必ずロックしてください。

ロックしないと、B-CAS カードは働きません。

③ 前面扉を閉める

#### ▼チューナー部前面の扉を開けたところ



※チューナー部前面の扉の開けかたについては、**6**ページを ご覧ください。



#### B-CASカードについて

- B-CASカードには視聴情報などが記憶されますので、本機に入れたままで使用ください。
- B-CASカードを入れていないとデジタル放送の有料番組や110度CSデジタル放送がご覧になれません。
- B-CASカードは大切に保管してください。仮に他人があなたのB-CASカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- 破損等によりB-CASカードの再発行を依頼される場合は費用が必要となります。(2004年2月現在) 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。 (カスタマーセンターの連絡先は、B-CASカードに記載されています。)



#### 取扱い上のご注意


- B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードの金属部(集積回路)には手を触れないでください。
- B-CASカードを分解、加工しないでください。
- B-CASカードは上記の手順どおり、チューナー部前面扉内のB-CASカード挿入口に正しく差し込んでください。
- B-CASカード挿入口には、本機に付属しているB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- 本機で使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。万一、B-CASカードを抜く必要がある場合は、チューナー部の電源を一度切り、チューナー部を電源コンセントに接続しない状態で、B-CASカードロックスイッチを上にスライドさせてロックを解除した後、ゆっくりと抜いてください。
- B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差ししないでください。

## デジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)

### 電話回線の設定

■ お使いになっている電話回線の設定をします。 電話回線が接続されていることを確認してくだ さい。(**22**ページ参照)

#### フタを閉じたところ






● 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかか ります。

#### メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

- ① \*¯¯ を押し、メニュー画面を表示 する
- ②(・))で「デジタル設定」を選ぶ
- 3 で「通信設定」を 選び、<sup>決定</sup>を押す



①「電話回線設定-自動」で 決定を 押す

②「テスト実行」で(決定)を押す



●「テスト実行中」が表示されます。



- ●「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- ●2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。(**59**ページ「外線発信番号」の設定をしてください。)

■ 電話回線の自動判定が2回以上連続してできな かった場合は、つぎの設定を行ってください。

## 外線発信番号の設定

## グラグ で外線発信番号 「なし」または「あり」を選び、決定) を押す

「なし」……外線交換機を使用しない場合 (通常の一般家庭)

「あり」……電話交換機などをご使用の場合



「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(①~ (D) で、外線発信番号(O~9)を右のボッ クスに入力してから、決定ボタンを押しま す。

「テスト実行」で(決定)を押す



- ●「テスト実行」→「テスト実行中」→「テスト 終了 と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- ●電話回線の設定確認ができなかった場合 は、手順1に戻ります。

どうしても自動で電話回線の設定ができない場合 は、「手動による電話回線設定」の手順にしたがって ください。



● 外線発信番号はお間違いのないように設定して ください。

■ どうしても自動で電話回線設定ができない場合 は、つぎの手順により、手動で設定してくださ

### 手動による電話回線設定

- ① \*□ を押し、メニュー画面を表示 する
  - で「デジタル設定」を選ぶ
- ③ ~ で「通信設定」を 選び、決定を押す



① で「電話回線設 定一手動」を選び、決定を押す ②「現在の設定」を確認し、「次へ」

で(決定)を押す

電話回線設定-手動 お使いの電話回線を設定してください。 電話会社設定 [現在の設定] 優先利用回線設定 プロバイダ設定

電話回線種別 : 2 0 p p s 外線発信番号 : なし ダイヤルトーン検出:する ネットワーク設定 次へ

ご 契 約 の 電 話 回 線 種 別 を で選び、ゲーーを押す

契約している電話回線種別(ダイヤル方式) が分からない場合は、お近くのNTT営業窓 口にお問い合わせください。



次ペ

ジ ^

## デジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)

4

## ① **一 で外線発信番号** 「なし」または「あり」を選ぶ



- ●「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(①~ ⑩)で、外線発信番号を右のボックスに入 力してください。
- ② 決定を押す

5

#### ダイヤルトーン検出「する」または 「しない」を ・・・・で選び、 、 、 、 、 、 を押す

●NTT回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継する場合は、交換機の機種により、「する」または「しない」を選んでください。



6

## \*□ または \* を押し、通常画面に 戻す

●「電話回線設定-手動」で設定した内容を確認したい場合は、「電話回線設定-自動」で「テスト実行」を行ってください。(**58**ページ参照)




外線発信番号はお間違いのないように設定して ください。

## 電話会社設定

- 各放送局など、電話回線を使って通信する際に 利用する電話会社に関する設定です。
- 通常は設定する必要はありません。

### 発信者番号通知設定

- ●通信後、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。
  - ① <sup>★</sup>□ を押し、メニュー画面を表示 する
  - ② 🖓 で「デジタル設定」を選ぶ
  - 3 で「通信設定」を 選び、(決定)を押す




2

^

① で「電話会社設定」を選び、決定を押す

②「現在の設定」を確認し、「次へ」で(決定)を押す



## **○ ○ ○ で**「設定しない」 「186」「184」のいずれかを選び、

#### 決定を押す

「設定しない」·····「186」「184」の、どちら

にも設定しません。

[186]..... 番号を通知します。

[184] 番号を通知しません。



### 事業者番号設定

●電話回線での通信に利用する電話会社の事業者番号を登録します。

で、利用している電話会社の事業者番号を選び、び、




## 解除番号設定

●マイラインプラスの登録をしている場合、登録している電話会社を使わずに発信するよう設定することができます。

│ (﴿))·)で「する」または「しない」を選 │ び、<sup>決定</sup>を押す

「する」……… マイラインプラスを解除する ための番号「122」を付けて発 信します。

「しない」…… マイラインプラスを解除しないで、発信します。



**6** 戻す **★☆ または ☆ を押し、通常画面に** 

## 本機で使用している特許など

本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。

### 特許番号

5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654
5,548,574	5,717,821			

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。 この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン 社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製 品を分解したり、改造することは禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

米国BBE Sound, Inc.の所有する特許USP4638258と4482866を使用しています。 BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc.の登録商標です。

## 索引

● <b>英数字</b> B-CASカード56・57 CATV40	地域設定	34 32
DVDプレーヤーなどの接続26 <b>●あ行</b>	チャンネルスキップ チャンネル設定 チャンネル設定に関する用語	28~53
アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 54 アンテナの接続 20・21 枝番 46・52 お好みチャンネルボタン 9	チャンネル選局 チャンネル表示 チャンネルボタン チューナー部	
●か行 外部機器の接続	通信設定	58 · 60 18 27 27 14 60
受信チャンネル	● <b>は行</b> ビデオ機器の接続 付属品 放送切換ボタン	3
● <b>た行</b> 縦置き用スタンド	●ま行 モジュラー分配器 ● <b>ら行</b> リモコン リモコン番号	8~10

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280** 

西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

≪受付時間≫ 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

操作編 232ページ記載の『お客様で相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

## **\*//+-7/。株式会社**

本 社 AVシステム事業本部 T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地

